成品尺寸:100x210(mm)
材质:128g双胶纸
要求:风琴折

反面

保修卡

顾客	姓名		客修部	营业部
	地址			
	电话			
	购买日期			

本保修卡各栏目填写清楚而无误,本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。
2.超过上述规定期限如需维修请自费,所收取的检修费。
3.在保修期间,若有下列情形恕不免费维修:
a.未能出示保修卡或购买证(发票或收据)者。
b.超过保修期限的维修。
c.因装置或使用不当造成的损坏。
d.因错误或使用说明书以外的非法操作引起的损坏。
e.由一般家庭使用以外之家庭或其他场合的损坏或因不符合说明书之要求的用自然污损之维修。
f.外观因使用自然污损之维修。

Enjoy it.

注意事项

1.如果输入错误的WI-FI名称或密码,又要修WI-FI路由器可能要转换至2.4G频段。
2.如果路由器自身设置原因,可能导致连接失败,甚至连接上网络,但是无法连接。
3.安卓手机配网,某些品牌手机有“网络助手”或“WLAN助手”功能,比如华为、OPPO、VIVO手机等,在配网时需将其暂时关闭此功能,否则会导致配网失败。
4.路由器WIFI需设置为可网络区16位,密码WIFI名称以及密码不可含(*&%)字符以及特殊字母等易出错SSID不要设置中文,其他注意事项在注意事项中有下,如无WIFI,无线网,WIFI路由器名称密码被修改等,可能需块恢复用一条路由器出厂的设置,此产品的设置请参照说明书。
5.关注微信公众号“蓝宾智能家居”,遇到问题请咨询。

交换器模屏操作说明

连接开锁

1.请按(loudhome-xx-16 的WI-Fi,手机会提示当前WI-Fi 不能上网,是否保持连接,选择保持连接。
2.为方手机进行连接操作需,关闭手机【WLAN设置】里面的【WLAN+】。

设备设置

4.搜索添加路由器

在WI-Fi 列表选择连接WIFI,输入WIFI 密码,进行【设备设置】完成配网步骤。

进入【添加设备界面】,点击“添加设备”,选择设备类型“锁”,输入WIFI密码,点击“下一步”,进入配网界面,长按开锁键,直至听到语音提示“请输入管理员信息”,输入管理员信息(初始密码123456)后,点击“下一步”,进入配网界面,当